

INDEL B SAFE DRAWER

Сейф для хранения денег, драгоценностей, оружия INDEL B SAFE DRAWER

Розничная цена INDEL B SAFE DRAWER : **47599 руб.**

Артикул : **S19DR**

Сейф встраиваемый Indel B SAFE DRAWER Сейфы Indel B характеризуются высокой степенью безопасности и надежности, элегантным дизайном, простым в использовании дисплеем с четким изображением, а также наличием акустического сигнала. Ассортимент продукции включает модели с инновационной сенсорной системой, а также классические модели (доступные с электронной системой загрузки информации). Современный стильный сейф, созданный специально для того, чтобы Ваши вещи оставались в целости и сохранности. Модель сочетает в себе практичность, дизайн и безопасность. Инновационная система установки, элегантная сенсорная панель и легкий доступ к содержимому сейфа, гармонично вписывают его в интерьер гостиничного номера. Данная модель является встраиваемой, и предполагает открытие посредством выдвижения внутреннего ящика с передней панелью вперед. Внутреннее пространство сейфа рассчитано на размещение внутри достаточно большого количества предметов, поскольку внутренний объем равняется 19 л. Открывается S19DR посредством электронного замка. В случае возникновения необходимости аварийного открытия, Вы можете воспользоваться код-паролем, состоящим из шести цифр, или же механическим ключом (ключ не включен в базовую комплектацию и заказывается отдельно). За счет подсветки дисплея, использование данной установки становится куда более практичным и комфортным. Корпус сейфа выполнен в крайне стильном цвете - Антрацит. Такой сейф станет прекрасным дополнением любого интерьера. Основные преимущества модели Предусмотрена возможность крепления сейфа через нижнюю/заднюю стенку. Элегантная черная стеклянная дверца и округлый корпус прекрасно вписываются в любой интерьер. В комплект входят 4 батарейки типа А. Система открывания и закрывания сейфа На передней панели схематично указана инструкция по закрыванию и открыванию сейфа. Пользователь может задать код от 4 до 6 цифр. Если Вы случайно ввели неправильную цифру, то нажмите клавишу «RESET» для удаления неправильных цифр. После того, как Вы ввели код, нажмите кнопку «ENTER» для закрытия двери сейфа. После закрытия двери на дисплее отобразится надпись «CLOSED», а затем введённый Вами код - для напоминания. Если Вы опасаетесь, что кто-то может увидеть Ваш код во время его ввода, то в сейфе предусмотрена функция ввода скрытого кода. Для этого нужно нажать «ENTER» потом нажать два раза «RESET» и один раз «ENTER». Будет активирован режим скрытого ввода. Для его отмены проделайте тоже самое еще раз. В случае, если код введен неправильно 3 раза подряд - срабатывает блокировка замка на 15 минут. На дисплее будет отображаться надпись «HOLD» и оставшееся время до разблокировки панели управления. Кнопки работать не будут. Если Вы ввели код правильно, то при открытии двери на дисплее отобразится надпись «OPENED» - дверь откроется автоматически. Если пользователь забыл код, то в сейфе предусмотрена возможность аварийного открывания при помощи мастер-кода или механического ключа (приобретается отдельно). Отверстие для механического ключа находится под наклейкой на лицевой панели сейфа. Для доступа к отверстию наклейку нужно снять, или сделать отверстие в этом месте и открыть сейф механическим ключом. Сейф снабжен индикатором разряда батареек. В случае, если напряжение батареек упало ниже 5В, то при закрытии или открытии сейфа на дисплее отобразится надпись «LO-BAT» и прозвучит звуковой сигнал - это говорит о том, что Вам необходимо заменить батарейки. В случае если батарейки, установленные в сейфе разрядились и Вы не успели их



заменить - под наклейкой на лицевой панели сейфа есть разъём USB для подключения внешнего блока электропитания. Нужно подключить блок внешнего электропитания и открыть сейф кодом или мастер кодом. Внешний блок электропитания приобретается отдельно. Обратите внимание Сейфы оснащены устройством, запоминающим информацию по последним 125 открываниям сейфа (каким способом был открыт сейф, дата и время открытия). Эта функция будет очень важна и полезна для отелей, которым важна их репутация, так как с помощью неё можно уладить некоторые недоразумения с посетителями или проблемы с персоналом отеля. Для использования функции считывания и программирования сейфов необходимо приобретение Системы AUDIT TRAIL, которая поставляется отдельно, при этом один комплект можно использовать на неограниченное кол-во сейфов в отеле. Программу для установки на компьютер можно запросить у наших менеджеров. Запись мастер-кода При открытой двери нажмите «ENTER» и введите «текущий мастер-код 848711», после чего нажмите «RESET» и введите «новый код из 6 цифр», затем нажмите «ENTER», введите «новый код» и снова нажмите «ENTER» - при удачной смене кода появится надпись «DONE». Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров, позвонив по номеру телефона, указанному на сайте. Indel B оставляет за собой право изменять параметры без предварительного уведомления.

Где купить INDEL B SAFE DRAWER?

ООО Кондихол

Санкт-Петербург, Васильевский остров,
Малый пр. 66 корп. 2.

тел: [8 \(800\) 4444789](tel:8(800)4444789)

E-mail : team@condihol.ru

